





Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

Entorno remoto de teleoperación y monitorización de células robóticas para la Industria 4.0

Proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en Formación Profesional convocatoria 2021

CONEXIÓN REMOTA RMS

RUT 950 DE TELTÓNIKA © ROBOTPLUS

> MEFP 2021







Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

CONEXIÓN REMOTA CON RUT 950 DE TELTONIKA

MONITOREO DE UR.

En este documento se explica detalladamente la configuración a realizar en el RUT 950 de Teltonika para un acceso remoto y cómo acceder a los equipos que se desee a través de dicho equipo mediante VNC.

1. Tarjeta SIM y antenas.

El primer paso a realizar, es insertar la tarjeta SIM en la ranura para la SIM 1 del router. A continuación, conectamos las antenas MOBILE y WiFi en sus correspondientes conectores. También, el cable de alimentación. Para la alimentación hay que tener en cuenta las *posiciones de corriente positiva y negativa*.

BACK VIEW



2. Acceder a la configuración del router.

El siguiente paso es configurar el router. Para ello accedemos a los ajustes con los siguientes datos:

Dirección IP: 192.1268.1.1

Usuario: admin

Contraseña por defecto: admin01

Tras el primer inicio se solicitará un cambio de contraseña:







Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

TELTONIKA Statu	ıs - Network - Ser	vices · System ·	Logout
^p rofile in use: default			FW version: RUT9XX_R_00.06.08.7
You haven't changed the default pa	assword for this router.		
Change password			
and the second second second second			
/ou must change password to leave this p	age! Password requirements:	Minimum 8 characters, at least one upper	case letter, one lowercase letter and one number.
You must change password to leave this p Administrator Password	page! Password requirements:	Minimum 8 characters, at least one upper	case letter, one lowercase letter and one number.
You must change password to leave this p Administrator Password New	password requirements	Minimum 8 characters, at least one upper	case letter, one lowercase letter and one number.

En el menú principal pulsamos en la configuración de Mobile:

Overview

System 🛙 🖸		4.5% CPU load	Mobile		-59 dBm 📶
Router uptime	0d 2h 56m 12s (since 2	023-01-20, 13:37:22)	Data connection	0d 2h 53m 47s (since 2	2023-01-20, 13:39:47)
Local device time	2023-01-20, 16:33:34		State	Registered (roaming); I	Movistar Things Mobile; 4G
Memory usage	RAM: 23% used	FLASH: 20% used		(LIL)	
Firmware version	RUT9XX_R_00.06.08.7	7	SIM card slot in use	SIM 1 (Ready)	
	100.00		Bytes received/sent *	133.6 KB / 151.8 KB	
Wireless 🛙 🖾		ON 奈	WAN		Mobile 👷
SSID	B RUT950_8930 (AP)		IP address	10.193.176.113	Private IP address
Mode	1- AP; 6 CH (2.437 GH;	z)	WAN failover status	Failover link is enabled	E.

Escribiremos el PIN de la tarjeta SIM que hemos introducido en el router para poder activarla y tener acceso a internet.

obile	Configuratio	on	
SIM 1	SIM 2		
		Connection type	QMI V
		Mode	NAT 🛩
		Auto APN	 Passthrough and Bridge modes are disabled when multiwan is enabled
			Provided APN:pepper
		PIN number	1503
		PUK code	
		MTU	1500
		Service mode	Automatic 🗸
		Deny data roaming	
		Use IPv4 only	

"Entorno remoto de teleoperación y monitorización de células robóticas para la Industria 4.0" Proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en Formación Profesional convocatoria 2021







Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

En el menú principal Overview, en el apartado Mobile, deberá aparecernos como conectado indicando el operador de la tarjeta y datos de conexión.

3. Configuración dirección IP.

En el menú de la parte superior Network 🕑 LAN

Cambiaremos la IP a la que se desee en el apartado de Configuration:

Configuration					
General Setup	Advanced Settings				
	IP address	192.168.1.44			
	IP netmask	255.255.255.0 🗸			
	IP broadcast	192.168.1.1			
HCP Server					
HCP Server	Advanced Settings				
General Setup	Advanced Settings	Enable 🗸			
General Setup	Advanced Settings DHCP Start	Enable V			
General Setup	Advanced Settings DHCP Start Limit	Enable			
HCP Server	Advanced Settings DHCP Start Limit Lease time	Enable v 100 150 12	Hours V		
General Setup	Advanced Settings DHCP Start Limit Lease time Start IP address:	Enable	Hours V		

4. Registro del equipo en la página web de Teltonika.

Accedemos a https://rms.teltonika-networks.com/ con nuestras credenciales. Usuario: escribimos la dirección de correo electrónico al que hemos recibido la invitación Contraseña: al entrar nos pedirá elegir una contraseña

A partir de ese momento entraremos siempre con las mismas credenciales.

<u>EN NUESTRO CASO LOS DISPOSITIVOS YA SE ENCUENRAN AÑADIDOS A LA CUENTA</u> DE ROBOTPLUS. LOS PASOS DE ESTE APARTADO ÚNICAMENTE SERÁ NECESARIO REALIZARLOS CUANDO ACABE EL PROYECTO Y CADA CENTRO SE GENERE SU CUENTA <mark>EN RMS</mark> TELTONIKA PARA SU DISPOSITIVO</mark>.

En el menú superior 🛛 Device 🔊 Add Device.

Aparecerá la siguiente ventana que habrá que rellenar con los datos que vienen en la pegatina de la parte inferior del equipo:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

DD DEVIGE			- ×
This form is used to add add a device, you must adding a TRB device), bc in your router web settin <u>How to add a new device</u> Device model type	l a device or multiple devices to y use your device's serial number a oth of which can be found on the ngs. <u>Click here</u> to view a list of RN <u>e to RMS</u>	our RMS company. To successfully nd MAC address (or IMEI if you are box the device came in, as well as IS compatible devices.	0
RUT Automatically enab	le monitoring service ③	~	(?)
RUT Automatically enab Name	le monitoring service ③	LAN MAC Address	(?)

En la parte inferior de la página en "Device Map" nos aparecerá una lista con todos los equipos que hayamos añadido:

DE	VICE MAP	5). 	Denmark Odense	nhagen © o Malmö	7	Klaipėda	Siauliai Lithuania	Daugavpils	Viciebsk Biljefick	~ ~
	STATUS	ACTIONS	NAME	MODEL	COMPANY NAME	TAGS		MAC	SERIAL	CREATED AT
	•	⊙ #1 >_ 😂	🗹 Colegio Trinitarias	RUT	#59030 -	2 -		🛱 00:1E:42:57:71:74	<u>පී</u> 1124747863	2022-07-08 13:00:20
	•	0 #1 ≻_ 🛱	🕑 IES Salvador Serrano	RUT	#59030 -	Z -		C 00:1E:42:59:B5:36	la 1124727491	2022-07-08 12:59:25
	•	이 배 돈 다	🕑 IES García Pavón	RUT	#59030 -	Ľ -		C 00:1E:42:5E:5D:2D	C 1124746156	2022-07-08 12:57:55
	•	⊙ #1 >_ 🞜	🕑 IES Juan Bosco	RUT	#59030 -	Ľ -		lo 00:1E:42:59:F3:0D	ងៃ 1124744954	2022-07-08 12:54:27

Después volvemos al apartado de configuración RMS (Punto 3) y en la parte de Status nos aparecerá como conectado:

~ STATUS		
Management status	Enabled	
Connection state	Connected	
Serial number	1114515591	
Lan MAC	00:1E:42:37:27:5D	
CONNECT		

Actualmente se encuentran los dispositivos de cada centro designados en la cuenta, aparecen cada uno con el nombre correspondiente:

STATUS	ACTIONS	NAME	MODEL	COMPANY NAME
•	⊙ ## >_ ₽	🖻 Colegio Trinitarias	RUT	#71327 FP_INNOVA
•	⊙ #!>_ ₽	🕑 IES Salvador Serrano	RUT	#71327 FP_INNOVA
	⊙ #!>_ ₽	🕑 IES García Pavón	RUT	#71327 FP_INNOVA
	⊙ ##>_ ₽	🖻 IES Juan Bosco	RUT	#71327 FP_INNOVA

"Entorno remoto de teleoperación y monitorización de células robóticas para la Industria 4.0" Proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en Formación Profesional convocatoria 2021







Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

5. Añadir la conexión remota.

En la web de Teltonika, desde la que hemos accedido con nuestro usuario y contraseña, vamos a configurar el acceso remoto.

En el menú lateral de la izquierda 🛛 RMS Connect 🔊 Remote Desktop.

En el menú superior 🛛 Remote 🔊 Add new remote.

lsing RMS Connect - Remote Desktop, you can ren emote desktop functionality (RDP or VNC protoco	notely connect to a PC that supports ls).
AUTO SCAN MANUAL	
Device	0
Search Devices	Q
SCAN DEVICE	ADD

Le damos un nombre al equipo que vamos a encontrar, en el apartado "Device". Seleccionamos "Scan Device", que escaneará los dispositivos que se encuentren conectados al RUT 950:

emote desktop functionality (RD	OP or VNC protocols).
AUTO SCAN MANUAL	
Device DemoTestR+	Q
IP	ACCESSIBLE PORTS
0 192.168.1.1	22 (SSH), 22 (SFTP), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), Other
0 192.168.1.219	Other
0 192.168.1.61	22 (SSH), 22 (SFTP), 5900 (VNC), Other

Nos aparecen los dispositivos que tenemos conectados, seleccionamos el que deseemos y elegimos que tipo de comunicación queremos realizar. En este caso para monitorizar un UR, nos valdría con establecer una conexión mediante VNC.

Seleccionamos la casilla "Network level authentication" y pulsamos "Add".



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

AUTO SCAN MANUAL	
Device DemoTestR+	Q
IP	ACCESSIBLE PORTS
0 192.168.1.1	22 (SSH), 22 (SFTP), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), Other
0 192.168.1.219	Other
• 192.168.1.61	 22 (SSH), 22 (SFTP), 5900 (VNC), Other
Name (optional) DemoTestR+ - VNC (5900)	

Nos aparecerá en la pantalla de la siguiente forma:

		TELTONIKA Remote mana	igement system		
~	MANAGEMENT	REMOTE ~ TAGS ~			
	DEVICES HOTSPOTS WI-FI DYNAMIC DNS FILES DEFIDITE	<u>TEST UR</u> 合 192.168.10.61-5900 ROUTER DESCRIPTION N/A	2 1 ()		
	REFURIS	COMPANY NAME #56633 N/A		ADD NEW REMOTE +	
	RMS CONNECT REMOTE TELNET REMOTE SFTP	CREATED AT 2022-07-05 16:18:21			
	REMOTE DESKTOP REMOTE SSH REMOTE HTTP(S)	TAGS 12			
	REMOTE MOBILE DEVICES				
0	RMS VPN VPN HUBS				
ŝ	USERS USERS COMPANIES				
	ROLES & PERMISSIONS				
₿	SERVICES				
	MANAGEMENT CONNECT/VPN				

Pulsamos en la conexión que hemos creado y nos aparecerá esta ventana:

"Entorno remoto de teleoperación y monitorización de células robóticas para la Industria 4.0" Proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en Formación Profesional convocatoria 2021







Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

TEST UR REMOTE	ACCESS INFORMA	TION							- X
TEST UR CONNECT IP: 192.168.10.61 PORT: 5900		Duration until 2022-07-12 16:21	GENERATE	tì					
		5900	RECENT REMOTE ACC	VIEW ALL HISTORY					
PROTOCOL:		VNC 🛱	INITIATOR	COMPANY NAME	SENT	RECEIVED	DURATION	CREATED AT	_
DEVICE INFORMATION			support@robotplus.es	#56633 -	552.9 KB	23.04 MB	45 min	2022-07-05 1	5:19
	M ODEL RUT950		support@robotplus.es	#56633 -	10.11 KB	36.43 KB	45 min	2022-07-05 1	5:19
A REAL	SERIAL CO		support@robotplus.es	#56633 -	385 Bytes	454 Bytes	45 min	2022-07-05 1	5:18
Router name Rut R+	1124741500								
ROUTER DESCRIP	TION								
CONNECTION TYP Mobile	E								
WAN IP 10.169.28.214									
MOBILE OPERATO Movistar	R								
Mobile Connect 3g	ION TYPE								

Hacemos click en conectar e introducimos las siguientes credenciales:

Al	JTHENTICATION	- ×
	Username (optional) root	
	Password easybot	
		CONNECT

Nos aparecerá una nueva pantalla con la imagen del teach del robot en tiempo real.



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

- x

Financiado por el **Ministerio de Educación y Formación Profesional NextGenerationUE**, en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**.

TE ACCESS (DEMOTESTR+ - VI	NC (5900))							
Ejecutar Programa		Registro	PROGRAMA segu NSTALACIÓN cinta	imento_cinta_scrip	ot* 😭 🚵	Guardar	× الا+	න් Mark
> General	Intervalo de p	posiciones						
✓ Seguridad	Juntas Intervalo		Modo normal		Modo red	Modo reducido		
Límites del			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		
robot	Base	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 °/-2 °	
Limites de eje	Hombro	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 °/-2 °	
Planos	Codo	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 °/-2 °	
Posición herramienta	Muñeca 1	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 °/-2 °	
Dirección	Muñeca 2	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 °/-2 °	
herramienta	Muñeca 3	-363 — 363 °	-360	363	-363	363	+2 °/-2 °	
E/S								
Hardware	Velocidad máxima							
Origen seguro		Máxir	mo Mo	do normal	Modo reducido			
Tres	Base	máx.: 191 °/	s 191		191	-11 °/s		
> Funciones	Hombro	máx.: 191 °/	s 191		191	-11 °/s		
	Codo	máx.: 191 °/	s 191		191	-11 °/s		
Bus de campo			101		101	11 01-		